

Skjematisk forklaring på bruk av mellomforbindelser

Forbindelser for uteladetider - 30 min										
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F		
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser					
FP12180T8	M5	5,5	MFS45-45-5	MFS45-45-5	MFK35-200-6	Kobling er ikke mulig				
FP12280AT8				MFS60-60-6						
FP12280T8				MFS45-45-5						
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F		
			Skinner	Skinner	Kabelforbindelser	Skinner	Skinner	Kabelforbindelser		
LFP1233T9	M6	8,5	MFS60-40-6	MFS60-60-6	MFK35-300-6	Kobling er ikke mulig				
LFP1245T9			MFS60-60-6	MFS60-40-6	MFK50-400-6					
LFP1255T9										
LFP1265T9			MFS60-85-6	MFS60-100/105-6						
LFP1280T9			MFS60-70-6	MFS60-60-6						
LFP1280AT9										
LFP1295T9			MFS60-85-6							
LFP12100T9			MFS60-70-6	MFS60-100-6						
LFP12120T11	M8	12	MFS60-105-8	MFS60-105-8	MFK50-400-5	Kobling er ikke mulig				
LFP12134T11			MFS60-70-8						MFS60-70-8	
LFP12150T11										
LFP12180T11			Kobling er ikke mulig		MFS60-120-8				MFK70-1000-8	
LFP12200T11					MFS90-120-8				MFS90-120-8	
LFP12250T11					MFS90-160-8					MFK95-1000-8
Modell	Terminal	Tiltrekningsmoment Nm	Konfig A	Konfig B	Konfig C	Konfig D	Konfig E	Konfig F		
						Skinner	Skinner	Kabelforbindelser		
LFP1250EU	M6	8,5	Kobling er ikke mulig			MFS60-50-6		Kobling er ikke mulig		
LFP1275EU	M8					MFS60-70-8				
LFP12100EU	M6					MFS60-70-6				
LFP12105EU										
LFP12150EU	M8	12	MFS60-70-8		MFS60-80-8	MFS60-70-8				
LFP12180EU										

Skinner MFS60	Max strøm 210A
Skinner MFS90	Max strøm 315A
Skinner MFS150	Max strøm 500A

